

Swirl Fans

Læs venligst nedenstående påbud og anbefalinger, før brug af Swirl Fans



QR kode for video



- ✓ Swirl Fans skal altid forsynes med sikkerhedswire ved montering – det er livsvigtigt!
- ✓ Swirl Fans kan kun benyttes til konfetti og sne – IKKE streamers!
- ✓ Fyldet lægges ned, ved at fjerne risten i toppen, og lade det passere vingerne.
- ✓ **VIGTIGT – fanebladene skal ALTID kunne bevæge sig frit og fyldet må max være op til 3 cm. under fanebladene.**
- ✓ Fjern ALTID forsyningsledning, når maskinen hænges op, tages ned eller transporteres

Vores produkter må ikke benyttes af personer under 18 år.
Er du i tvivl om noget, skal du ringe til os og få et svar, før du benytter produktet.
Vores produkter benyttes på eget ansvar.